

Návod na nastavení pantů typ A:

- Na pantech povolíme matice vidlicovým klíčem velikosti 22.
- Otevřeme branku a imbusovým klíčem velikosti 10 otáčíme imbusovým šroubem na pantech podle potřeby, aby šla ven nebo dovnitř.
- Pokud máme požadovanou mezeru mezi brankou a dorazem na pantech, znovu utáhneme matice klíčem velikosti 22.



Návod na nastavení pantů typ B:

- Sundáme branku z pantů.
- Na pantech povolíme matici vidlicovým klíčem velikosti 24.
- Otáčíme pantem podle potřeby, aby šel ven nebo dovnitř.
- Pokud máme požadovanou mezeru mezi brankou a dorazem na pantech, znovu utáhneme matici klíčem velikosti 24 a zavěšíme branku zpět.

