

POKYNY K ÚDRŽBĚ

- minimálně 2× ročně (jaro, podzim) očistit dodané dílo – můžete použít:
 - mikrovláknovou utěrku
 - vysokotlaký čistič (wapku) ve vzdálenosti minimálně 15–20 cm od díla
 - lze přidat malé množství neutrálního čisticího prostředku (pH 7)

BRANKA / JEDNOKŘÍDLOVÁ A DVOJKŘÍDLOVÁ BRÁNA

- minimálně 1× ročně promazat panty, u manuální brány a branky také zámek a zámkový jazýček mazacím prostředkem (WD-40, WURTH – silikonový sprej)
- v případě potřeby seřídit panty. Vzhledem ke změnám teplot v létě a v zimě může docházet k teplotní roztažnosti materiálů

SAMONOSNÁ POSUVNÁ BRÁNA

- 2× ročně (jaro, podzim) vyčistit vnitřek spodního C-profilu (kolejnice) od nahromaděných nečistot (písku, prachu, listí...)

KOLEJNICOVÁ POSUVNÁ BRÁNA

- minimálně 2× ročně (jaro, podzim) vyčistit spodní vodící kolejnici od nánosů nečistot

ELEKTRICKÝ POHON BRÁN

- v případě silných dešťů zkontrolovat a zabezpečit proti zatopení