

# Nouzové odblokování pohonu **BE20/200/HS a BE20/400** Pro odblokování potřebujete bezpečnostní klíč!

## Krok č.1

Odkryjte prachový kryt



## Krok č.2

Vložte bezpečnostní klíč



## Krok č.3

Odklopte pojistku do manuální polohy



Pro opětovné používání v automatickém režimu je nutné vrátit pojistku do původní polohy!