

Návod na nastavenie pántov typ A:

- Na pántoch uvoľníme matice vidlicovým kľúčom veľkosti 22.
- Otvoríme bráničku a imbusovým kľúčom veľkosti 10 otáčame imbusovou skrutkou na pántoch podľa potreby, aby išla von alebo dnu.
- Ak máme požadovanú medzera medzi bráničkou a dorazom na pántoch naspäť zatiahneme matice kľúčom veľkosti 22 .



Návod na nastavenie pántov typ B:

- Zvesíme bráničku z pántov
- Na pántoch uvoľníme maticu vidlicovým kľúčom veľkosti 24.
- otáčame pántom podľa potreby, aby šiel von alebo dnu.
- Ak máme požadovanú medzera medzi bráničkou a dorazom na pántoch naspäť zatiahneme maticu kľúčom veľkosti 24 a zavesíme bráničku.

