

Nouzové odblokování pohonu **TW90/600/HS**

Pro odblokování potřebujete
bezpečnostní klíč!

Krok č.1

Sejměte prachovou krytku.



Otvor pro klíč může být vlevo nebo vpravo!

Krok č.2

Vložte bezpečnostní klíč.



Krok č.3

Odkloňte pojistku do manuální polohy.



Pro opětovné používání v automatizovaném režimu je nutné vrátit pojistku do původní polohy!